

## korte handleiding ISKRA kWh-meter, type MT171 – DTODN

Deze kilowattuurmeter registreert de door u verbruikte en/of teruggeleverde energie, overeenkomstig het contract dat u met uw energieleverancier heeft afgesloten.

<b>Controlelampje (LED)</b>	Brandt continu als er enige tijd geen energie wordt afgenomen. Het lampje knippert sneller naarmate u meer energie verbruikt.
<b>Display (LCD)</b>	Geeft de verbruikte en/of teruggeleverde energie weer volgens het schema op de achterzijde van deze kaart.
<b>Veiligheid</b>	De meter is verzegeld om te voorkomen dat onbevoegden deze open maken en in aanraking kunnen komen met de elektrische spanning. Het is niet toegestaan om deze zegels te verbreken.

### Aflezten van het energie-verbruik

Op het LCD display ziet u achtereenvolgens de verschillende waarden volgens de legenda onder het display.

Code	Aflezing	Betekenis
1	1234567	Stand kWh-levering in tarief 1 (T1)
2	1234567	Stand kWh-levering in tarief 2 (T2)
8	8888888	Display test
5	1234567	Stand kWh-teruglevering (als u b.v. zonnepanelen heeft)
8	8888888	Display test

Het symbool "▼" bij T1 of T2 geeft aan welk tarief actief is.  
Bij → verbruikt u energie. Bij ← levert u energie terug.  
Zie daarvoor ook het met uw energiebedrijf afgesloten leveringscontract.

#### Voor vragen:

bel 0900 263 26 30 (€ 0,10 per minuut, maandag-vrijdag 8.00-17.00 uur)

#### Voor storingen:

bel 0800 9009 (gratis nummer, 7 dagen per week en 24 uur per dag)